



Sbavatore manuale



Set sbavatore manuale per la sbavatura simultanea di bordi o particolari con spessore da 1 a 8 mm.

Codice	€	Foto	Esecuzione
C850150125	◆		Sbavatore manuale composto da impugnatura cod. C85 010 0110, supporto telescopico cod. C85 010 0060 e lama a "V" cod. C85 005 0240.



Lame di ricambio per sbavatori



Lame di ricambio per sbavatura simultanea su lamiera.

Codice	€	Foto	Esecuzione
C850050240	◆		Lama a V, campo di utilizzo da 1 a 8 mm (L3).
C850050245	◆		Lama mini a V, campo di utilizzo da 0 a 2,5 mm (L4).



Sbavatore manuale a doppia lama



Sbavatore manuale a doppia lama permette di asportare facilmente e rapidamente le bave da entrambi i lati delle lamiere, con regolazione massima fino a 12 mm di spessore, montando una sola lama fissata al foro centrale si possono eseguire smussi sugli spigoli. Le lame tonde sono interamente sfruttabili su tutta la circonferenza e sui due lati.

Codice	€	Foto	Descrizione
C859350005	◆		Kit composto da impugnatura, 2 lame cod. C850050160.



Lame di ricambio per sbavatori



Lame di ricambio per sbavatori a doppia lama.

Codice	€	Pz.	Foto	Esecuzione
C850050160	◆	10		Lama in HSS rotonda, può essere sfruttata su tutta la circonferenza e su entrambi i lati (N80).
C850050290	◆	10		Lama in HSS-M42 rotonda, può essere sfruttata su tutta la circonferenza e su entrambi i lati (N80). Particolarmente adatta per acciaio inox.



Lame di ricambio per sbavatori



Lame di ricambio per sbavatori.

Codice	€	Foto	Descrizione
C854980600	◆		Lama in HSS rotonda, può essere sfruttata su tutta la circonferenza e su entrambi i lati (N80).
C854980610	◆		Lama in HSS-M42 rotonda, può essere sfruttata su tutta la circonferenza e su entrambi i lati (N80). Particolarmente adatta per acciaio inox.